MAGROWIER

Advanced Engine Tune-up System, Power & Ecology





Advanced Engine Tune-up System, Power & Ecology

Magic Power



Magic Power Type-X のパルスは、燃料のクラスターを分子レベルに細分化し、 燃焼時における酸素との結合率を向上させ、バッテリーからの安定した12V

*オープン価格

Magicapowe

供給と相まって、燃焼効率を完全燃焼レベルに上昇させることにより、排気ガスもよりクリーンになります。

☆トルクアップ!

燃焼効率上昇の結果、シリンダー内の爆発力が増加するため、トルクが増強されます。

☆燃料消費の削減!

トルクが増強されることによりエンジンの出力馬力が増加し、走行速度に対するアクセル開度が少なくなり、 走行距離に対する燃料消費量が減少します。

☆バッテリーの活性化!

Magic Power Type-X のパルスは、バッテリーの鉛極板の表面に発生するサルフェーション(非伝導性結晶皮膜 [硫酸鉛: PbSo4])を防ぎ鉛極板を活性化し、12Vの電圧の安定化を図ります。

◎取り付け簡単! (ハイブリッド車等、車種により下の写真と異なる車種がございます。)

取り付け前



(1)マイナス (一) 側の ケーブル端子を バッテリーから外す



②次にプラス(+)側の 赤いカバーを外し ナットを外す



3本製品の赤色リード線を プラス (+) 側のケーブル 端子へ繋ぎ締め付ける



④次にマイナス (一) 側の ケーブル端子を元に戻し 本製品の黒色リード線を 繋ぎ締め付ける



◎ご注意

- 1. 対象バッテリー: 12VDC バッテリー専用。 自動車やオートバイ等 200cc ~ 3,500cc 程度の排気量まで。
- 2. 車種により効果が得られるまで、100 km程走行を要する場合が ありますが、すべての車両に同様の効果があるとは限りません。
- 3. 車種により AM ラジオにノイズ(雑音等) が入る場合があります。
- 4. Magic Power Type-X は未使用時も電力を消費するため、2週間 以上使用しない車へ取り付けた場合、バッテリーが上がる恐れが あります。
- 5. バッテリーがエンジンルームと別置きの車種においては、エンジン への効果が薄れる場合があります。
- 6. Magic Power Type-X は、燃焼効率の向上、クリーンな排気ガス、 トルクアップ、燃料消費の削減等を目的としておりますが、 これを保証するものではありません。

仕 様

	本体寸法	約 H25×W70×D40 mm		
	LED	(高輝度)緑色×1ヶ		
	材質	ABS樹脂		
	質量	約 100g(LED、リード線、丸端子2ヶ含む)		
	待機時電力	約 O.1W(最大消費電力)		
	方式	特殊パルス		
	リード線寸法	赤、黒共に 1.25mm× 約 500mm(丸端子 各 1 ヶ付)		
	付属品	取り付け用両面テープ(1 枚、本体接着済み) 結束バンド(2 本)、取扱説明書		
	生産国	日本		
	保証期間	お買い上げ日より 1 年		

※仕様は予告なしに変更する場合がございます。

企画・総発売元



株式会社 テクノキイ TechnoQuay Co., Ltd. 東京都中央区日本橋人形町 3-7-3

NCC 人形町ビル1F 〒103-0013 TEL: 03-6661-6820 FAX: 03-6661-6821 www.technoquay.com

Magic Power Type-X 取扱説明書

この度は『Magic Power Type-X』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 この『Magic Power Type-X』は鉛バッテリー 12 ボルト車専用です。 アルカリ、リチウムイオン、ニッケル水素等のバッテリーには適合しません。

≪ ご使用上の注意 ≫

本製品を安全にご使用いただくために、ご使用前に必ずお読みください。


本紙には、本製品使用者や他の人々への危険や財産への損害を未然に防ぎ、

本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

≪ 安全上の注意表示 ≫

⚠注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が傷害を負う可能性があることを示しています。



『 Magic Power Type-X』バッテリー端子への取り付け

▲注意 ・バッテリーのプラス(+)側のケーブル端子には、赤いカバーがかかっています。

1. 最初にマイナス(-)側のケーブル端子を、バッテリーから外します。

2. 次にプラス(+)側の赤いカバーを外し、ケーブル端子のナットを外します。

▲注意 ・金属工具等でバッテリーのプラス(+)端子とマイナス(ー)端子を接触させないでください。 感電や、火災の原因となりますのでご注意ください。

3.『 Magic Power Type-X』のバッテリーへの接続は、最初に赤色のリード線からつなぎます。 赤色のリード線を必ずバッテリーのプラス(+)側のケーブル端子へ、弛みのないようしっかりと締め付けます。

▲注意 ・本製品の赤色、黒色のリード線を、バッテリーのプラス(+)端子とマイナス(ー)端子に 逆に接続すると本製品が発熱し思わぬ事故につながりますので、ご注意ください。

4. 次にバッテリーのマイナス(一)側のケーブル端子を元に戻し、黒色のリード線を弛みのないようしっかりと締め付ければ接続完了です。

▲注意 ・前項1. で、バッテリーのマイナス(ー)端子が外せない車種は、 黒色のリード線を直接車体に取付けてください。

5. 本製品の取り付けは、付属の接着テープ(本体裏面に接着済み)及び結束バンドでしっかりと固定してください。

・本製品の取り付けは、高温になる場所(エンジンやマフラー)付近には事故の原因となりますので、 設置しないでください。

≪ パワーウインドゥの初期設定 ≫

▲注意

・バッテリーの端子を外すと、パワーウインドゥの初期設定が必要となる車種がございます。 パワーウインドゥの初期設定は、車の取扱説明書をご参照ください。

≪ バッテリー簡易チェックの説明 ≫

『Magic Power Type-X』は、プラス(十)端子接続後、マイナス(一)端子に接続された瞬間、本体の LED が約3 秒間点灯します。 その後、下表の通りバッテリーの自動診断を行います。

LED 点滅回数	バッテリー電圧(V)	備考
1 回点滅 /1 秒 ×7 回	12.6 以下	バッテリー電圧が低いので、補充電をお勧めします。
2回点滅 /1 秒 ×7回	12.6 ~ 12.8	バッテリー電圧は正常です。
3回点滅 /1 秒 ×7回	12.8 ~ 13.2	バッテリー電圧は大変良好です。
0.5 秒間点滅 ×7 回	13.2 以上	バッテリー電圧が異常に高く、停止直後では?

